

材质:157G铜版纸,过哑膜(颜色PANTONE473C+单黑)

尺寸:成品140*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

140mm



200mm

产品介绍

插入水为市政自来水,经本公司生产的金牌美牌净水机。出水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求。

适用水质范围:符合GB5749-2006的市政自来水。

水处理工艺:原水箱→五一复合滤芯→纯水箱→抽水泵→发热体→出水嘴
↓
废水(不可饮用)

部件名称

为提高产品性能,产品部件如变更恕不另行通知,请以实物为准。

控制面板及操作说明

控制面板说明 | 方便您快速理解上手

30秒内无操作,会自动进入童锁键机状态;点按解锁。
定量取水数值显示,此时单位ml时常亮。
非童锁状态下,选择需要的温度档位,后点此键可取水。
(取常温水时,不需要点童锁键)
各温度档按键,机器默认点按按键出水再次点按关水。

UV UV杀菌,常亮代表处于UV杀菌中的工作状态,杀菌完成时熄灭。
高温 高温提醒,常亮代表出水温度大于等于45℃,提示请小心烫手。
缺水 缺水提醒,常亮代表原水箱缺水,提示更换自来水。
换芯 换芯提醒,闪烁代表滤芯寿命不足;常亮代表滤芯寿命耗尽,建议及时更换滤芯。
废水 废水提醒,常亮代表原水箱废水满,提示更换原水箱的自来水。
888 数值显示,显示当前的温度、单次出水量档位、TDS值、故障代码等数值。
童锁 童锁状态提醒,常亮不能出热水。
WiFi WiFi状态提醒,闪烁代表处于配网状态;常亮代表联网成功;熄灭代表断网状态。
制水中 机器制水状态提示,闪烁代表机冲洗;熄灭代表纯水箱水满,可以正常取水。
ml 水量单位,当前设置水量档位的单位显示。
TDS 取水时,会显示当前的纯水箱TDS值,约5秒钟。

滤芯更换说明

本机器滤芯为五合一复合滤芯,有效去除水中铁锈、泥沙、悬浮物、胶体等大颗粒物质,吸附水中余氯、异色、异味;拦截有机物、重金属离子(砷、铅、镉)及细菌,改善口感。

一般正常使用情况下,本机器滤芯使用寿命为12个月。
当显示屏上滤芯指示灯亮的时候,为保证出水质量,请及时更换滤芯。
滤芯更换方法如下:

规格参数

产品名称:凯度牌KD-TD100G-T1型反渗透净饮机	毛重:7kg
产品型号:KD-TD100G-T1	电源插头:10A
额定电压:220V~	外形尺寸(宽*高*深):170*260*390(mm)
额定频率:50Hz	适用水源:市政自来水
额定功率:2130W	出水水质:
进水温度:5°C~38°C	纯水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求
进水压力:0.1~0.4MPa	执行标准:GB 4706.1-2005; GB 4706.19-2008; GB/T3037-2013
工作压カ:0.4~0.8MPa	净水流量:0.26L/min
额定总净水量:2000L	卫生许可批准文号:粤卫水字[2023]-05-S0201号
净重:6.3kg	防触电保护类型:I类

电路示意简图

水路原理示意简图

首次使用-清洗滤芯和纯水箱

- 拆除包装,取出整机,将整机放置在水平面上。
- 取出接水盒组件,安装在机器前壳底部卡扣位置。
- 原水箱加自来水至最高水位处,通电后长按“水质”键8S,“滴”一声进入滤芯冲洗状态(约5分钟)。
- 把原水箱的水倒掉,直接换成自来水,机器自动冲洗30秒后进入制水状态。
- 首次制满水后(屏幕“制水中”指示灯熄灭),长按“取水”键5秒,机器进入一键排空状态,待纯水箱排空后,清洗完成。
- 待机器重新制水至纯水箱水满后,机器自动停止制水,此时机器可正常取水使用。

小贴士

滤芯冲洗过程中,原水箱可能出现黑水或漂浮杂质,首次滤芯冲洗杂质,多为碳粉,属于正常现象。

告用户环境影响书

告用户环境影响书

“保护环境,造福人类,预防污染,持续改进”是我司环境管理的宗旨和方向。我司产品在使用中和完成使用寿命后造成的影响向您告知如下:请正确处理包装材料、废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物,废泡沫塑料为不可回收废弃物,拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

任何产品均有使用寿命,请按国家文明规定的使用报废年限报废,无论是到期报废还是中途换代报废,均应送到当地废品收购站。

通过正确处置该产品,您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

电器产品有害物质名称及含量说明(RoHS)

部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	O	O	O	O	O	O
滤瓶组件	X	O	O	O	O	O
水泵	O	O	O	O	O	O
电磁阀	O	O	O	O	O	O
电控板组件	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O

本表格依据RoHS 2.0(2015/863/EU)制定
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明: 我公司产品所用材料中含有的有害物质元素含量遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求,其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代,我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及材料中含有有害物质环保升级,将会影响到新版本说明。

此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使用条件下的环境健康限值。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品,建议使用一年限后更新新机。

附注:以上所有内容经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。

产品安全注意事项

为了防止人身受到伤害及物品损坏等事故,请务必仔细阅读并遵守本说明书中有关以下标志符号的内容。本说明书中安全标志符号如下:

禁止标志	勿切勿进行操作	必须引起重视的部分	警告标志	必须严格按要求操作
------	---------	-----------	------	-----------

请勿在产品上放置重物,小心轻放。本产品由专业人员安装或拆装,请勿擅自改动内部布线、拆解、改装、修理本产品的任何零件。请勿使滤芯接触到不良的电源插座,否则易致触电、短路、起火等危险。请勿损毁或用利物接触不良的电源电线。请勿损坏或切断电源线。请勿使用220V、50Hz以上的电源。如果电线损坏,必须由制造商或类似的的专业人员来更换。请勿在产品的周围吸烟,存放易燃、易爆、易腐蚀物品,保证机身远离热源、煤气和酒精等易燃物品。请勿让儿童接触、接触、靠近可能攀爬的产品,儿童智力障碍人士应在监护者陪同下使用。请勿用高压清洁器或汽枪类清洁器清洁产品,否则会发生短路、起火等危险。

请单独使用额定电流10A的插座,并可靠接地。不得将电源线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上,接地不良不会造成触电引发意外事故。在插入电源插座前,请用干布将插座上附着的灰尘擦去。在拔出电源插座时,必须用手握持插头的端部将其拔出,请勿手拿电源线端子来拔插头,否则易发生触电、短路、起火等危险。

本产品在周围通风干燥,无腐蚀性气体的环境中使用,远离高温及蒸汽,避免机器闷热。在潮湿、多尘、附近有强磁机器的区域,均属不正常环境。

请定期冲洗和更换滤芯,确保饮用后的纯净及产品寿命。

本产品仅适用于能承受足够重量的地方,否则会令部件脱落造成伤害或损失。本产品的工作压力为1.0~1.4MPa,低于或者高于此水压时,请相应安装增压或减压装置。本产品会自动给水系统,长时间不使用时,产品会自动运行冲洗功能,在制水或冲水状态下,会有轻微震动和噪音,均属正常现象。

产品在使用过程中,请勿触碰机器出口,避免导致损伤。长时间不使用时,应拔下电源插头和三通球阀,避免因电源线老化而引起漏电、火灾的情况发生。再次使用时,先通水5-15分钟后恢复正常使用。

遇停水管道维修时,请关闭电源和关闭三通球阀,恢复供水时,请打开其他水源并洗净泥沙后,再打开三通球阀,否则大量泥沙可能会导致滤芯堵塞。

使用过程中出现产品故障,可参考“故障排除”一节了解相关信息,如没有解决故障,请立即停止使用,并拔出电源线插头,联系售后服务中心报修。

清洗时必须切断电源,请勿使用玻璃刮刀、剧烈或腐蚀性的清洁用品或洗涤剂清洁产品。注意使用中性清洁剂以及柔软抹布擦洗,防止划伤表面。

避免将产品存放在强烈阳光照射的环境中,造成产品部件老化。避免将产品存放或暴露在4°C以下的环境中。

请尽可能将机器安装在最近的地方。

当进水水质不符合国家规定的标准(如水中泥沙含量大、余氯超标等情况)时,应在产品前加装预处理装置。请务必使用本公司提供的配件,否则可能影响产品性能。

8岁以上的儿童,若在无人监督的情况下使用时,请确保对儿童足够的行为认知能力,能够采用安全正确的方案使用,提供充分的使用指导并确认儿童能明白不正确使用本产品的危险性。

故障排除

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案,请拨打服务热线或联系您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障可能原因	故障解决方法
------	--------	--------

漏水 滤芯安装不到位,滤芯密封圈破损,其它零部件有磨损
按键失灵 按键检测模块异常
滤芯寿命提醒失灵 按键按键检测模块异常
出水水质差 滤芯寿命到期,自来水水质差
UV灯长时间熄灭 电子控制器或显示模块损坏

故障代码

序号	故障代码	故障现象
----	------	------

1 E1 出水温度传感器开路或短路故障
2 E4 加热回路故障
3 E5 结冰(进水温度1°C以下),整机不能工作
4 H1 进水检测传感器(短路或断路)故障
5 H2 电压传感器
6 H3 超温报警
7 H4 超高温报警
8 H5 连续制水30分钟水箱仍缺水

维修服务

尊敬的客户:
感谢您购买本公司产品,请您在使用前务必认真阅读产品使用说明书,以便准确的使用。
如果发生故障时,请事先对照说明书中的“故障排除”相关内容检查,如果您无法在其中找到您所遇问题的答案,请拨打服务热线或联系您所在地区的授权服务中心。本公司将为您提供优质的服务。

售后微店公众平台:凯度电器(购买机器后请第一时间关注,可自助下单申请售后上门服务)
凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168
我们会在最短的时间内给您最满意的服务,谢谢!

免责修理规定

- 产品自签收之日起一年内非人为造成的内部故障,本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。
- 享受保修期内的免费修理服务,您须向本公司提供发生故障的产品以及相应的保修卡,凡不能提供本公司指定有效购买途径证明,或超过保修期的,则酌情收取一定的维修费和零配件费用。
- 其他保修政策,按照中华人民共和国相关法律的规定执行。
- 请勿使用保洁剂或强效清洁剂或其他有效凭证;

特别提醒:
即使在保修期间,也有下列情形之一的,仅提供无偿修理服务:
1.超出了相关法律法规的有效期限和免费维修期限;
2.按照使用说明书的要求使用、维护、保管而导致故障或损坏;或者客户自行改造或者自行修理而导致故障或损坏;
3.未经授权拆卸、拆装等人为因素导致故障或损坏;
4.因不可抗力如火灾(洪水、火灾等)、环境、气候干扰,及其他外因因素如电源、电压不相等因素导致故障或损坏的;
6.非本公司指定维修中心维修人员拆动造成损坏的;
7.本保修条款仅适用于消费者个人为生活消费而购买使用的商品,不适用于经营性使用目的;
8.本保修条款仅限于中国大陆地区(港澳台除外)。

产品维修单

产品型号	制造编号
签收日期	购买订单号
用户名	联系电话
通讯地址	

维修记录

须提供购买产品与日期相关有效票据或者票据复印件或其他有效凭证